

■NET&SYS MNG-2300S

NET&SYS製 ケーブルモデム MNG-2300Sの取扱いにつきましては本ページを参照してください。
また、本体付属の取扱説明書も参照願います。



NET&SYS MNG-2300S

ケーブルモデムのLEDランプの説明

LED名	正常ランプ状態	説明
pwr	点灯	電源投入時に緑色に点灯。
pc	消灯	電源投入時にパソコン(ルーター)を接続していない場合は消灯。※注意1
	点滅	パソコン(ルーター)とモデム間の接続が正常な時、点滅。
tx	点滅	データを送信している時、点滅します。
rx	点滅	データを受信している時、点滅します。
sync	点灯	モデムが通信できる状態になったら点灯。
	点滅	弊社との接続テスト中は点滅。
rdy	点灯	モデムが通信できる状態になったら点灯。
	点滅	弊社との接続テスト中は点滅。

*注意1:パソコンの機種によっては、パソコンの電源が入っていないときでも点滅するタイプがあります。

①pwrランプの電源が点灯していない場合

ケーブルモデムのACアダプタが電源ポートに正しく接続されているか確認します。
ACアダプタのコンセント側、モデム側を抜き挿しします。pwrランプが点灯するか確認します。

②syncランプが点滅、またはrdyランプが点滅状態

同軸コネクタに同軸ケーブルがきちんと接続されているかを確認します。
ケーブルモデムのACアダプターを抜き挿ししてください。
sync、rdyランプが1分程度で緑色に点灯するか確認します。

③pcランプが点灯しない。(パソコンの電源を入れておく)

LANケーブルがケーブルモデムとパソコンに接続されているか確認します。
LANケーブルのパソコン側、ケーブルモデム側のコネクタを抜き挿しします。
抜き挿しても、点灯しない場合はケーブルモデムのACアダプターを抜き挿しした後、
pcランプが緑色に点灯するか確認します。

* pwr、sync、rdyランプが点灯した方は、インターネットに接続できるか確認してください。

* pwr、sync、rdyランプが点灯しない方は、弊社までご連絡ください。